

FDV KUNSTGRESS OG PROPLAY

Det er eiers plikt å systematisk vedlikeholde kunstgresset for å opprettholde en best mulig spilleflate. Det er viktigere å gjøre dette "litt" jevnlig enn å ta et stort skippertak når banen begynner å forfalle.

Det tar ca 2-3 måneder etter banen er ny og til den får skikkelig satt seg, da er det viktig å gi den litt overflatebehandling – bruk en gummimatte og trekk den over banen. Hensikten med å bruke matte er å holde sanden jevn, og på rett plass samt stimulere fibrene i gresset slik at disse reiser seg mest mulig.

Piasavamatten skal rake litt ned i sanden for å gi denne luft og porøsitet. Dette vil gjøre at underlaget føles mykere og gi gresset den støtdemping som er nødvendig

Smuss og avfall bør fjernes snarest. For å hindre at spillere etc. drar med seg sørpe eller lignende inn på gresset anbefales det å montere egen matte, stålrister eller skobørste samt sette opp et varselskilt.

De fleste flekker lar seg fjerne med varmt vann og vanlig husholdningssåpe, Olje og lignende fjernes med White Spirit/ Citrus Rens.

Bare lette vedlikeholdsmaskiner kan i sakte fart få kjøre på gresset.

Forbudt!
Glass, blikkbokser, keramikk
Røyking, Fyrverkeri
Møkkete skotøy
Tyggegummi
Fotballsko med skruknotter
Kjøretøy, mopeder og lignende.
Ingen kjæledyr

Snø og is vil ikke skade kunstgresset, gresset vil fryse under minus 5 grader og da anbefales det ikke å bruke banen.

Banen kan saltes, men KUN vakumtørket salt.

Banen kan spilles på ved lett snøfall, større mengder snø kan fjernes.

Metall- eller plastskrape kan IKKE brukes – treskrape anbefales

Anbefalt utstyr

- Lett trekkmaskin - vær varsom ved sving slik at en ikke vrir kunstgresssteppet
- Overflatematte – gummimatte
- Piasavamatte – koster



Etter 5 års bruk vil det ha samlet seg så mye jord og organisk avfall at det anbefales å ta opp dette og alt sanden, rense teppe og sand for så å legge ned igjen den rensede sanden eller ny sand.

Ved bruk av underlag som SBR gummi eller Proplay matter, trenger ikke dette noen form for vedlikehold så lenge gresset ligger som det skal.

ANSVARLIG VEDLIKEHOLD



LOGG

Aktivitet	Utstyr	Ukentlig	Månedlig	Halvårlig	Årlig
Ettersyn av skjøter og kant					
Ettersyn Drenasje					
Fjerne søppel og organisk avfall					
Topp dressering					
Børste					
Fjerne ugress					
Fjerne mose					